

Demontage der Spielerstange:



1. Mit dem Abziehwerkzeug (Art.Nr. 8301000426) durch Halten der Spielerstange und kurzen, kräftigen Schlägen den Griff entfernen.
2. Wenn kein Abziehwerkzeug zur Verfügung steht, kann man den Griff auch mit einem Gabelschlüssel und einem Hammer entfernen. Hierzu muss die Gabel des Gabelschlüssels vor dem Griff an der Stange platziert werden. Nun kann man den Griff durch kurze, kräftige Schläge mit dem Hammer auf den Gabelschlüssel von der Stange lösen.



Nach dem die Lagerschalen durch aufschrauben der Verbindungsschrauben entfernt worden sind, lassen sich die Kugellager leicht herausnehmen.



Jetzt ist die Spielerstange lose in den Ausnehmungen und braucht nur noch ausgefädelt werden, indem zuerst das eine und dann das andere Ende nach oben weggezogen wird.

Montage der Spielerstange:



Zuerst das eine und dann das andere Ende der Spielerstange in die Bohrungen einführen. Achtung die Gummipuffer bzw. Federn auf die Stange aufschieben, bevor Sie die Lager platzieren.



Nun können die Kugellager platziert und die Lagerschalen verschraubt werden.



Abschließend noch den Griff mit einem Gummihammer auf die Spielerstange aufschlagen.